


Rozdzielnica natynkowa serii DB65

iluve



Przed instalacją prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Zastosowanie:

Rozdzielnica przeznaczona do użytku ogólnego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do napięć instalacji elektrycznych 690V AC / 1500V DC.

Funkcjonalność:

Rozdzielnica uniwersalna, przeznaczona do montażu aparatów elektrycznych na szynie montażowej 35mm. Wyposażona w listwy zaciskowe dla przewodów N i PE. Listwa N przeznaczona jest do obciążeń 10A, np. obwody oświetleniowe. Przy większych obciążeniach stosować inne, odpowiednie złącza do dużych prądów.

Eksploatacja i konserwacja:

Rozdzielnica przeznaczona do montażu i konserwacji przez wykwalifikowanego elektryka. Nie używać urządzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować w niekorzystnych warunkach otoczenia jak źródła ciepła, drgania, zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp.

Nie zakrywać i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła wyrobu. Do czyszczenia stosować delikatną suchą szmatkę, nie używać wody ani chemicznych środków czystości. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzane po odłączonym zasilaniu.

Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć napięcie. Otworzyć drzwiczki przykładając kciuk we wgłębieniu i chwytając za uchwyt z napisem "OPEN". Wykręcić śruby z obudowy i zdjąć przednią pokrywę. Przygotować otwory w ściankach i zamontować odpowiednie dławiki kablowe (brak w zestawie). Zamontować podstawę rozdzielnicy do płaskiej powierzchni przy pomocy odpowiednich kołków z wykorzystaniem miejsc montażowych (wkrętem przez tworzywo). Nałożyć zaślepki na miejsca montażowe. Wprowadzić przewody do rozdzielnicy, zamontować aparaty i połączyć. Nałożyć przednią część i przykręcić cztery śruby. W wolne miejsca modułów włożyć zaślepkę (brak w komplecie). Zamknąć drzwiczki rozdzielnicy naciskając kciukiem na wgłębienie w drzwiczkach (zamknięcie na zatrask). Założyć kłódkę lub inną blokadę przed otwarciem. Nanieść odpowiednie oznaczenia i znaki ostrzegawcze na rozdzielnicy.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Niepotrzebne opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Wyrobów tak oznakowanych nie można wrzucać do pojemników na śmieci - należy je przekazać do właściwego punktu zbiórki elektrośmieci. Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Rozdzielnica natynkowa serii DB65

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, przepisów, norm, zasad BHP. Zmiany techniczne zastrzeżone. Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej:
www.rgbtechnik.pl

RGB Technik Sp. z o.o.
ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa
www.rgbtechnik.pl

<i>model</i>	<i>wymiary W/H/D [mm]</i>
DB65-4	128x200x103
DB65-6	164x200x103
DB65-9	218x200x103
DB65-13	296x230x121
DB65-18	380x230x121
DB65-26	296x390x131
DB65-39	296x550x131

